

Manual curso técnico comercial

Capítulo 8

Sistemas de videoportero®

"bienvenido"

Índice

| Intec videoportero® a color | 8.3 |
|---|------|
| Intec videoportero® sencillo | |
| Intec videoportero® para edificio | |
| Intec videoportero® combinado con intercomunicación | |
| Intec videoportero® con cámaras adicionales | 8.16 |
| Intec videoportero® para edificio con distribuidor de señal | 8.19 |
| Código de colores de cable por sistema | 8.21 |
| Posibles fallas y su corrección | 8.22 |
| | |





Intec videoportero® a color

Este sistema es una combinación de intecfón[®] con video, lo que facilita la identificación del visitante incluso antes de contestar. Para instalar este sistema se requieren dos elementos básicos que son la telecámara y el monitor.


Telecámara a color

Descripción | Telecámaras de empotrar

- 1. Lente de 4.3 mm (visión 38° vertical y 50° horizontal) con ajuste de inclinación manual.
- 2. Sistema de iluminación con luz blanca. Alcance de 30 cm a 0 lux.
- 3. Mica acrílica para protección de lente.
- 4. Micrófono electret con control de volumen.
- 5. Altavoz de 8 ohms y cono de mylar, con control de volumen.
- 6. Chapa de seguridad con 2 llaves.
- 7. Directorio (en placas de varios botones está iluminado con circuitos a base de LED´s).
- 8. Botón de llamada.
- 9. Placa de aluminio anodizado.
- 10. Retén metálico, el cual facilita fijación y evita el robo de la placa (desde la placa de 8 botones).

Descripción | Telecámara de sobreponer

- 1. Lente de 4.3 mm (visión 38° vertical y 50° horizontal) con ajuste de inclinación manual.
- 2. Iluminación de bienvenida con luz azul en reposo y luz blanca al encender.
- 3. Micrófono electret con control de volumen.
- 4. Placa de acero inoxidable.
- 5. Directorio.
- 6. Botón de llamada.
- 7. Altavoz de 8 ohms y cono de mylar, con control de volumen.
- 8. Aseguramiento antirrobo.




Telecámaras de un botón








TC-1 sobreponer





Alcance visual



Recomendaciones de instalación

- o Coloca la telecámara del lado de la chapa.
- Altura de colocación en base a nivel de piso terminado al centro del frente de calle (ver imágenes).
- En las telecámaras de empotrar abre un hueco para colocar el registro.
- ⊙ No apuntes la cámara a fuentes intensas de luz.







Telecámaras de un botón


Telecámaras de varios botones

Montaje












Especificaciones

Alimentación: 12 Vcd 0,2A
Frecuencia horizontal: 15,75 Khz
Frecuencia vertical: 60Hz
Impedancia de salida: 300 ohms
Cámara: tipo CCD
Temperatura de operación: -20°C / +50°C


Monitores

Descripción


- 1. Pantalla plana LCD de 3.5 pulgadas.
- 2. Salida de llamada electrónica (4 tonos a elegir).
- 3. Botonera para intercomunicación.
- 4. Botón para encender el monitor desde el interior .
- 5. Botón para activar contrachapa eléctrica 💽 .
- 6. Auricular.
- 7. Jumpers de programación internos.
- 8. Control de brillo.
- 9. Control de volumen de llamada de calle.
- 10. Fuente de alimentación conmutada con fusible de protección y toma de corriente (110-220Vca).








Modelos de monitores




Monitores con módulo de videomemoria




Almacena 256 imágenes, ajuste de fecha y hora y borrado de imagen.

Recomendaciones de instalación


- Altura de colocación 1.45m del piso a la parte media del monitor.
- Colócalo en un lugar céntrico de la casa o departamento.
- o Ubícalo cerca de una toma de corriente de 127 ó 220 Vca.
- Debe quedar lejos de caídas de agua.



Ajustes



Montaje



- 1. Con un desarmador retira la base del teléfono
- 2. Puedes colocar el monitor sobre una chalupa estándar de apagador.
- 3. La fijación y conexiones son interiores

Especificaciones

Alimentación: 110 - 220 Vca 50/60 Hz 0,330A

Impedancia de salida: 300 ohms Temperatura de operación: -10°C / +40°C

Tiempo de encendido: 60 segundos después de llamar de la calle o al presionar el botón 🚨

Recomendaciones | Distancia entre telecámara y último monitor

| Hasta 50m | Conexión con cable EKC. |
|----------------|--|
| Después de 50m | Usa el distribuidor-amplificador de video Mod. DAV-3. |
| De 100 a 200m | Conexión con cable EKC con hilo doble en SV, V5 y C+ (o uso de cable UTP), conectar el distribuidor amplificador Mod. DAV-3. |
| Más de 200m | Utiliza cable UTP y el distribuidor-amplificador de video Mod. DAV-3. |

Teléfonos para videoportero®

Descripción

- 1. Auricular.
- 2. Botón para activar contrachapa.
- 3. Botonera para intercomunicación (5 y 10 botones).
- 4. Oscilador integrado para recibir llamada electrónica.
- 5. Fabricado en plástico de alto impacto.
- 6. Cable retráctil.



• Los teléfonos se alimentan de los monitores, se recomienda conectar como máximo hasta 3 teléfonos por monitor

Modelos de teléfonos







TCK-1

TCK-5

TCK-10

Distribuidor amplificador de video Mod. DAV-3

Refuerza la señal de video en un sistema de videoportero® para obtener una excelente calidad de imagen en los monitores. Se recomienda su uso en instalaciones de casa, edificio y conjuntos habitacionales cuando:

- Se tengan dos o más tuberías verticales.
- Existan tres o más monitores conectados a una misma telecámara.
- Distancias mayores a 50 m de telecámara a monitor(es).

Características

- Cuenta con fuente integrada, se alimenta a 127 Vca.
- Se recomienda usar cable UTP para transmisión de video (es mejor que el coaxial).
- Tiene tres salidas de video (S1, S2 y S3), la salida «T» se puede usar para conectar a otro DAV-3 o a otro monitor. Cada salida de video soporta hasta dos monitores.
- Se pueden conectar varios DAV-3 en cascada o estrella sin límite.

Bornes de video

La señal de video se divide en dos bornes (señal de video SV y negativo V5):

| Telecámara | DAV-3 | Monitor |
|--------------------|-------|---------|
| V (señal de video) | .E S1 | . SV |
| C (negativo) | | . V5 |

Especificaciones

Alimentación: 127 Vca, 50/60 Hz, 0,05A

Salidas para monitor: 4 (una se puede ocupar para conectar a un siguiente DAV-3)


Monitores por salida: 2

Conmutador de video Mod. CK-4

- Permite la visualización de hasta cuatro puntos distintos en un mismo monitor.
- Se pueden conectar hasta dos telecámaras y dos cámaras adicionales exteriores Mod. CAD-1C.
- Si sólo se conecta una telecámara entonces se pueden conectar hasta tres cámaras adicionales exteriores.
- Selecciona automáticamente la telecámara donde se llama (sistema con dos entradas).
- Fácil de conectar, cuenta con bornes de conexión exteriores tipo block.
- Cuenta con fuente de voltaje integrada (se conecta a 127 Vca).
- o Fabricado en plástico retardador a la flama y de alto impacto.

Cámara adicional Mod. CAD-1C


- Resistente al agua.
- Uso interior y exterior.
- Resolución horizontal 380 líneas.
- Soporta temperaturas de hasta 50 grados Celsius.
- Dimensiones: 83 mm diametro x 170 mm largo.
- Peso: 700 gr.
- LED de luz infrarroja incorporada.
- Voltaje de alimentación 12 Vcd.
- o La cámara Mod. CAD-1C cambia el formato a blanco y negro en bajas condiciones de luz.
- Requiere conmutador Mod. CK-4 para operar.



Intec videoportero® sencillo para casa u oficina

Equipo necesario

Telecámara de un botón a color



Monitor plano de un botón a color




Teléfono de un botón de pared (opcional)



TCK-1

Contrachapa o chapa eléctrica (opcional)



Modo de operación

Para llamar de la calle

oprime el botón de la telecámara (automáticamente se encenderá el monitor).

Para responder

descuelga el auricular del monitor o teléfono.


Para encender el monitor

enciende automáticamente al llamar de la calle, desde el interior presiona el botón 📤 .

Para activar la contrachapa

presiona el botón 🕞 del monitor o el que se encuentra al costado derecho del teléfono.

Diagrama unifilar y de conexión



- La telecámara a color cuenta con iluminación con luz blanca.
- Cada monitor cuenta con su propia fuente, por lo que no hay límite en el número de monitores a colocar.
- El sistema se puede ampliar agregando una telecámara o hasta tres cámaras adicionales (ver página 8.16 para más información).
- El monitor MVD-1 cuenta con un módulo de memoria, el cual guarda una imagen cada vez que se llama de la calle o cuando el usuario la graba manualmente desde el interior. Puede almacenar 256 imágenes indicando la hora y fecha.
- Se recomienda usar un distribuidor amplificador de video Mod. DAV-3 cuando existan tres o más monitores conectados a una misma telecámara y cuando la distancia entre telecámara y monitor supere los 50 metros.

Intec videoportero® para edificio

Equipo necesario

Telecámara a color de empotrar de varios botones







TO-24 a TO-54 en dos placas

Tablero de conserje de varios botones (opcional)



CKM-12, 24 ó 36

Monitor plano de un botón





COMI-1

MVD-1 (con módulo de videomemoria)

Teléfono de un botón de pared (opcional)



TCK-1

Fuente de alimentación (para alimentar teléfonos sin monitor en un departamento)



PT-1

Contrachapa o chapa eléctrica (opcional)









TCE-16 (requerido)

Modo de operación

Para llamar de la calle

oprime el botón de la telecámara correspondiente al departamento deseado (automáticamente se encenderá el monitor).

Para responder

descuelga el auricular del monitor o teléfono.


Para encender el monitor

enciende automáticamente al llamar de la calle, desde el interior presiona el botón 📤 .

Para activar la contrachapa


presiona el botón 🕞 del monitor o el que se encuentra al costado derecho del teléfono.

Diagrama unifilar y de conexión



- Se recomienda usar una fuente PT-1 para alimentar los teléfonos de los departamentos que en lugar de monitor usen sólo teléfono. El borne + de los monitores sólo se utilizarán cuando se conecte un teléfono a un monitor del mismo departamento o casa.
- Cada monitor cuenta con su propia fuente, por lo que no hay límite en el número de monitores a colocar en cada departamento o casa.
- El monitor MVD-1 cuenta con un módulo de memoria, el cual guarda una imagen cada vez que se llama de la calle o cuando el usuario la graba manualmente desde el interior. Puede almacenar 256 imágenes.

Con tablero de conserje de botones



Notas:

- En el tablero de conserje puentea el borne «común» al borne «+» y colocar el selector «+ LE CA» en «LE».
- ⊙ En los teléfonos TCK-1 coloca una resistencia de 100 ohms a 2 Watts (incluida) entre RT y R3.

Intec videoportero® combinado con intercomunicación Equipo necesario

Telecámara de un botón a color





TC-1 sobreponer

10-1 empotrar

Monitor plano de varios botones





COMI-5, 10

MVD-5, 10 (con módulo de videomemoria)

Teléfonos de varios botones de pared (opcional)





TCK-5

TCK-10

Fuente bloqueadora



BXC-20

Contrachapa o chapa eléctrica (opcional)







CE-1

CH-2

TCE-16 (requerido)

Modo de operación

Para llamar de la calle

oprime el botón de la telecámara.

Para responder

descuelga el auricular del monitor o teléfono.

Para encender el monitor

enciende automáticamente al llamar de la calle, desde el interior presiona el botón .

Para llamar a otra extensión

levanta el auricular y presiona el botón correspondiente al número de extensión deseada.

Privacía en la comunicación

la comunicación interna no se escucha en la telecámara.


Para recuperar la comunicación a la calle

cuelga todos los auriculares de monitor o teléfono al mismo tiempo.

Para activar la contrachapa

presiona el botón 🗪 del monitor o el que se encuentra al costado derecho del teléfono.

Diagrama unifilar y de conexión



• Se pueden conectar hasta 11 monitores y teléfonos en un sistema combinado.

Intec videoportero® con cámaras adicionales

Equipo necesario

Telecámara de un botón a color





TC-1 sobreponer

10-1 empotrar

Monitor plano de un botón





COMI-1 color

MVD-1 color (con módulo de videomemoria)

Cámara adicional a color para exterior



CAD-1C

Teléfono de un botón



TCK-1

Conmutador de video



CK-4

Contrachapa o chapa eléctrica (opcional)







TCE-16 (requerido)

Modo de operación

Para llamar de la telecámara principal

oprime el botón de la telecámara.

Para llamar de la telecámara secundaria

oprime el botón de la telecámara, ésta se activará por 60 segundos.

Privacía en la comunicación.

La comunicación entre el interior y una telecámara no se escucha en la otra telecámara.

Para responder

descuelga el auricular del teléfono.

Para encender el monitor

enciende automáticamente al llamar de la calle, desde el interior presiona el botón .

Para seleccionar cámaras adicionales

presiona el botón 🃤 para ir cambiando las imágenes de manera secuencial.

Diagrama unifilar | Con dos telecámaras




Diagrama unifilar | Con una telecámara





Diagrama de conexión



o El borne E1 hace la conmutación para seleccionar las diferentes cámaras.

Intec videoportero® para edificio con distribuidor de señal Equipo necesario

Telecámara a color de empotrar de varios botones







TO-24 a TO-54 en dos placas

Monitor plano de un botón





COMI-1

MVD-1 (con módulo de videomemoria)

Teléfono de un botón (opcional)



TCK-1

Distribuidor de señal



DAV-3

Fuente de alimentación



Contrachapa o chapa eléctrica (opcional)






CH-2



TCE-16 (requerido cuando se instale CE-1 ó CH-2)

Diagrama de conexión

Este diagrama indica exclusivamente la conexión de las líneas de video.



Código de colores por sistema

Intec videoportero® sencillo

| cable | teléfono | monitor | monitor | telecámara | contrachapa |
|-----------------|----------|---------|---------|------------|-------------|
| azul/ blanco | + | + | + | В | nc |
| blanco/ azul | Α | Α | Α | 1 | nc |
| naranja/ blanco | В | В | В | 4 | nc |
| blanco/ naranja | Р | Р | Р | P/2 | borne |
| verde/ blanco | R3 | R3 | R3 | botón/3 | borne |
| blanco/ verde | RT | RT | RT | nc | nc |
| café/ blanco | nc | V5 | V5 | С | nc |
| blanco/ café | nc | C+ | C+ | + | nc |
| gris/ blanco | nc | SV | SV | V | nc |

Puentear el borne C con negativo y el borne libre del botón de la telecámara.

Intec videoportero® para edificio

| cable | monitor 1 | monitor 2 | monitor 3 | telecámara | contrachapa |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| azul/ blanco | + | + | + | В | nc |
| blanco/ azul | Α | Α | Α | 1 | nc |
| naranja/ blanco | В | В | В | 4 | nc |
| blanco/ naranja | Р | Р | Р | P/3 | borne |
| verde/ blanco | | | | | |
| blanco/ verde | RT | RT | RT | nc | nc |
| café/ blanco | V5 | V5 | V5 | С | nc |
| blanco/ café | C+ | C+ | C+ | + | nc |
| gris/ blanco | SV | SV | SV | V | nc |
| blanco/ gris | R3 | • | • | botón 1 | nc |
| azul/ rojo | nc | R3 | • | botón 2 | nc |
| rojo/ azul ⊙ empalme | nc | nc | R3 | botón 3 | nc |

Puentear el borne C con el negativo y el borne libre de cada botón de la telecámara.

Intec videoportero® combinado

| cable | tel. 1 | monitor 2 | monitor 3 | fuente | telecámara |
|-----------------|--------|-----------|-----------|--------|------------|
| azul/ blanco | RT | RT | RT | 10/3 | В |
| blanco/ azul | Α | Α | Α | 6/8 | 1 |
| naranja/ blanco | В | В | В | 7/9 | 4 |
| blanco/ naranja | Р | Р | Р | • | Р |
| verde/ blanco | С | C | С | 5 | nc |
| blanco/ verde | R3 | R3 | R3 | • | botón |
| café/ blanco | nc | V5 | V5 | • | С |
| blanco/ café | nc | C+ | C+ | • | + |
| gris/ blanco | nc | SV | SV | • | V |
| blanco/ gris | + | + | nc | nc | nc |
| azul/ rojo | I | 1 | 1 | nc | nc |
| rojo/ azul | 2 | I | 2 | nc | nc |
| naranja/ rojo | 3 | 3 | I | nc | nc |
| | | | | | |

notas: Puentear el borne libre del botón con C, 2 y - de la misma telecámara.

Si se conectan teléfonos se deben alimentar de + de cualquier monitor.

Posibles fallas y su corrección

| Falla | Acción a realizar | Resultados |
|---|--|--|
| Monitor sin video, el resto del sistema se encuentra bien. | Enciende el monitor, mide 12 a 14 Vcd entre C+ y V5 del monitor. | Si presenta los 12 a 14 Vcd se encuentra bien. Revisa continuidad de los bornes de video (SV, C+ y V5 del monitor a V, + y C a la telecámara). Si no se tiene voltaje o se tiene un voltaje menor, el monitor debe repararse. Envíalo a un centro de servicio. |
| Monitor sin video, el resto del sistema se encuentra bien. | Enciende el monitor, mide 12 a 14 Vcd entre C y + de la telecámara | Si la telecámara presenta los 12Vcd se encuentra bien. Revisa la continuidad entre los bornes SV del monitor y V de la telecámara Si la telecámara no recibe los 12Vcd del monitor envía el monitor a servicio. |
| Monitor sin audio o ruido en el audio. El resto del sistema se encuentra bien | Colocar el probador Mod. PRO-1 en paralelo con el monitor | Si al colocar el probador sigue sin haber audio, indica que la conexión o el cableado presenta fallas. Si al colocar el probador el audio es claro, indica que el monitor presenta fallas, envíalo a un centro de servicio |